

# トナーカートリッジ

トナーカートリッジの交換時期は、印刷面積比や印刷ジョブによって異なります。一般的なビジネス文書を A4 の用紙に片面印刷した場合、本製品に付属の標準カートリッジで約 3,000 枚 (TN-43J)、大容量カートリッジでは約 8,000 枚 (TN-48J) ※1 の印刷が可能です。  
※1 印刷可能枚数は JIS X 6931 (ISO/IEC 19752) 規格に基づく公表値を満たしています。(JIS X 6931 (ISO/IEC 19752) とはモノクロ電子写真方式プリンタ用トナーカートリッジの印刷枚数を測定するための試験方法を定めた規格です。)




- トナー消費量は、ページ上の印刷面積比と印刷濃度設定によって異なります。このため、実際の印刷可能枚数を保証することはできません。
- 印刷面積比が大きいほど、トナー消費量は増大します。
- 新品のトナーカートリッジは交換するときまで開封しないでください。

## トナーカートリッジの状態を確認する

### ● まもなくトナー交換メッセージ

Toner ランプが 2 秒間点灯、3 秒間消灯を交互に繰り返します。




このメッセージは、トナーが完全になくなる前に交換するよう、事前にお知らせをしています。印刷中断などの不便が起きないように、トナーカートリッジの買い置きをおすすめいたします。トナーが完全になくなる前に、新しいトナーカートリッジを用意してください。「トナーカートリッジを交換する」P.6-5 を参照してください。



トナーの残量が少なくなると、Toner ランプが点滅し続けます。

### ● トナー交換メッセージ

次のように Toner ランプが点灯した場合は、トナーカートリッジを交換してください。



安全

準備

操作パネル

ドライバ

印刷

オプション

メンテナンス

困ったときは

付録

索引